



## Instrukcja użytkowania posadzki żywicznej

### - użytkowanie, ruch pojazdów

1. Maksymalna prędkość poruszania się wózków widłowych oraz innych pojazdów w miejscach dostępnych dla ruchu pieszego powinna wynosić 5 km/h, pozostałych 10 km/h
2. Ładunek należy przewozić na wysokości ok. 20cm nad powierzchnią posadzki. Ładunek należy podnieść i ustawić dokładnie w wyznaczonych miejscach, niedopuszczalne jest przesuwanie ładunku po powierzchni posadzki.
3. Czynność ruszania i hamowania należy wykonywać płynnie bez utraty przyczepności kół do posadzki. Należy unikać gwałtownego skręcania.
4. Ładowanie akumulatorów wózków elektrycznych należy wykonywać w miejscach do tego wyznaczonych, elektrolit, który wydostał się na posadzkę należy niezwłocznie zneutralizować i usunąć

### - użytkowanie sprzętanie

1. Posadzkę należy sprzątać zgodnie z instrukcją, z częstotliwością i w sposób uniemożliwiający odkładanie się na powierzchni zanieczyszczeń.
2. Do sprzątania i dezynfekcji należy stosować środki do podłóg nienasiąkliwech.
3. Preparaty i ich stężenie należy przed zastosowaniem porównać z tabelą odporności chemicznej posadzki.

Powyższe na podstawie producenta

### - pozostałe

1. Na posadzce nie wolno prowadzić jakichkolwiek robót z otwartym ogniem bez zabezpieczenia.
2. Należy unikać przesuwania po posadzce elementów o znacznej masie i twardości.
3. **Chemikalia zalegające na posadzce należy niezwłocznie usuwać i neutralizować ich pozostałości na posadzce.**
4. W przypadku uszkodzenia należy miejsce uszkodzone wyłączyć ile jest to możliwe z eksploatacji lub prowizorycznie naprawić i zawiadomić.

Wykonawcę posadzki:

POLANET Sp. z o.o.

Ząbki, 05-091, Podleśna 8/10/4

